



# STANDARTA RASĒJUMI (PIELIKUMS Nr.2)

## TIPVEIDA TRANŠEJAS GRIEZUMI


### Grants segums



### Asfalta segums



### Zaļā zona



### Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Cauruļvads iebīvēt atbilstoši noteikumiem un tehniskajiem projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebīvēšanas atzīmes precizēt tehniskajiem projekta gandrakstiem.
4. Pirmējā sūkņa materiālu jāatbilst cauruļvadu iebīvēšanas prasībām.
5. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts nobīdīšanas līdz dabiskam blīvumam.
6. Zaļajā zonā tranšeju atbērēt ar 200 mm grunts rezervi.
7. Cauruļvadu tranšejā jāizbērt ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, molozeme), cieto frakciju (akmeņi, doļmenīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.
8. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.